



Instruções de Montagem

Flap Hidrodinâmico

O flap Hidrodinâmico tem a função de corrigir problemas de navegação como empopamento, adernamento e instabilidades em altas velocidades, garantindo estabilidade nas curvas e economia de combustível.

